

Comment obtenir les meilleurs résultats de mon mixer plongeant Braun ?

Avant tout, il est indispensable de lire attentivement le mode d'emploi. L'utilisation de chaque accessoire, combinée avec chaque type d'aliment, doit se faire dans le respect de certaines règles.

En résumé :

- Pour des aliments secs, le temps maximum d'utilisation continue varie de 10 à 20 secondes.
- Pour des légumes mixés dans du liquide, le temps maximum d'utilisation continue varie de 30 à 60 secondes.
- Ne jamais forcer dans un mélange trop dur.
- Ne surchargez pas l'appareil. Respectez les quantités indiquées dans votre mode d'emploi.
- Coupez les aliments en dés (maximum 1 cm).
- Commencez par une vitesse faible et ensuite augmentez-la graduellement.

Ceci ne vous aide pas? N'hésitez pas à contacter notre service consommateurs, nous sommes à votre entière disposition.