

La verseuse isotherme déborde.

Le mode d'emploi conseille d'enlever l'insert au milieu du couvercle de la verseuse afin de rincer le couvercle à l'eau courante. Si ceci n'est pas fait régulièrement, alors un nettoyage plus approfondi est nécessaire pour éviter un débordement.

- Enlevez l'insert au milieu du couvercle de la verseuse.
- Utilisez une éponge douce, de l'eau chaude (60°) et un peu de produit de vaisselle. Nettoyez le couvercle.

En aucun cas, le couvercle et / ou la verseuse isotherme ne peuvent se placer dans un lave-vaisselle.



Ceci ne vous aide pas? N'hésitez pas à contacter notre service consommateurs, nous sommes à votre entière disposition.
