

## De thermoskan loopt over.

Het inzetstuk in het deksel van de kan moet regelmatig onder de kraan afgespoeld worden. Indien dit niet regelmatig gedaan wordt zal er een grondigere reiniging nodig zijn om overlopen te voorkomen.

- Verwijder het inzetstuk in het midden van het deksel.
- Gebruik een zachte spons, warm water (60°C) en een beetje wasmiddel om dit inzetstuk te reinigen.

In geen enkel geval mag het deksel en / of de thermoskan in een vaatwasser geplaatst worden.



Helpt dit niet?

Neem dan contact op met de consumenten dienst die u met heel veel plezier verder zal helpen