

Un peu d'eau coule du fer à repasser.

Lorsque vous commencez à repasser ou lorsque vous n'avez plus utilisé la fonction vapeur depuis un certain temps, la vapeur qui est restée dans le tuyau s'est condensée en eau. Cela peut entraîner un crépitement et quelques gouttes d'eau peuvent s'échapper de la semelle.

Produisez de la vapeur pendant 30 secondes, les gouttes d'eau vont disparaître très vite grâce à la chaleur de la semelle.

S'il y a davantage que quelques gouttes qui coulent de la semelle du fer, nous vous conseillons alors de renvoyer l'appareil en réparation en vous rendant à cette adresse :

www.braunservice.be

et en cliquant ensuite sur « Enregistrez votre appareil défectueux ici ».

Ceci ne vous aide pas? N'hésitez pas à contacter notre service consommateurs, nous sommes à votre entière disposition.
