

Er loopt water uit het strijkijzer.

Bij het begin van een strijkbeurt of wanneer de stoomfunctie enige tijd niet gebruikt is, zal de stoom die in het systeem is achtergebleven gecondenseerd zijn in water. Dit kan leiden tot een gekraak en er kunnen enkele druppels water uit de strijkzool komen. Produceer gedurende 30 seconden stoom. De druppels zullen snel verdwijnen door de warmte van de strijkzool.

Komt er meer water uit de strijkzool dan enkele druppels, dan raden wij u aan het toestel ter reparatie op te sturen:

Nederland: www.braunservice.nl

België: www.braunservice.be

Klik dan op "Meld hier jouw defecte toestel aan".

Neem contact op met onze consumentendienst als het probleem hier niet mee verholpen is.