

Onderhoud - ontkalking van een stoomgenerator.

Kraanwater bevat kalk. Om een optimale werking te garanderen, moet het systeem na elk waterverbruik van 15 liter (8 maal volledig bijvullen) worden ontkalkt. Indien kraanwater erg hard is, dient u de boiler na elke 10 strijkbeurten te spoelen. Spoel de stoomgenerator altijd met vers water en gebruik hierbij geen reinigingsmiddelen. Door de boiler regelmatig te spoelen, voorkomt u tevens witte of bruine vlekken op uw kleding tijdens het strijken.

Voor apparaten met een antikalkfilter, dient u deze te vervangen wanneer het apparaat dit aangeeft.

***Let op:** Gebruik enkel kraanwater. Bij erg hard water mag u gedistilleerd water (water voor strijkijzers) aan het kraanwater bijvoegen. Gebruik nooit toevoegingen, geparfumeerd water of ontkalkingsproduct.*

Mag ik kraanwater uit een filterkan gebruiken?

Ja dat mag, op voorwaarde dat er geen ontharder voor de kraan is geplaatst. Spoel desondanks de boiler regelmatig.

Neem contact op met onze consumentendienst als het probleem hier niet mee verholpen is.