

Le fer à repasser ne produit plus de vapeur et la lampe du nettoyage s'allume.

Cause : Si le voyant de nettoyage du système s'allume, la fonction vapeur est désactivée jusqu'à ce que vous ayez terminé le nettoyage.

Solution : Effectuez le nettoyage. (Voir les images en page 2)

1 - 3 : Retirez le support de fer « deux en un » ainsi que le socle de nettoyage (rabattable) et retournez-le.

4 : Remplissez le réservoir d'eau (au moins 50%). Cet appareil est conçu pour être utilisé avec de l'eau du robinet. Cependant si vous vivez dans une zone d'eau dure, il est recommandé d'utiliser de l'eau distillée ou de l'eau déminéralisée afin de prolonger la durée de vie de l'appareil.

5 - 6 : Placez l'appareil sur la station de nettoyage, réglez l'interrupteur de température sur "clean".

7 - 8 : Appuyez sur le bouton "clean" pendant 3 secondes afin de démarrer le nettoyage. (La LED « clean » clignote et un son se déclenche). N'interrompez pas le processus en soulevant la station de nettoyage, car de l'eau chaude et de la vapeur sortiront de la semelle.

Attention : ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant le nettoyage.

9 : Une fois le nettoyage terminé, la LED "clean" s'éteint et le son s'arrête.

10 : Repassez sur un chiffon pendant quelques minutes pour éviter que les résidus ne salissent vos vêtements.

11-13 : Videz et rincez la station de nettoyage.

Attention : la station de nettoyage est chaude et contient de l'eau chaude, soyez prudent lorsque vous la videz.

14-15 : Repliez le support de fer "deux en un"

16 : Placez le sélecteur de température sur une position autre que "clean". L'appareil est de nouveau prêt à être utilisé.

Ceci ne vous aide pas ?

N'hésitez pas à contacter notre service consommateurs, nous sommes à votre entière disposition.

