

## Het strijkijzer produceert geen stoom en het lampje voor reiniging gaat branden.

**Oorzaak :** Indien de LED voor systeemreiniging gaat branden, is de stoomfunctie uitgeschakeld tot u de reiniging heeft uitgevoerd.

**Oplossing :** Voer de reiniging uit (**zie afbeelding op volgende pagina**).

- 1 - 3 : Verwijder de "2-in-1 houder strijkijzer + reiniging dock (flip-over)" en draai deze om.
- 4 : Vul de watertank ( -- tenminste 50 % -- ). Dit toestel is ontworpen voor gebruik met leidingwater. Indien u in een gebied met hard water woont, wordt het echter aanbevolen om gedestilleerd water of gedemineraliseerd water te gebruiken om de levensduur van het toestel te verlengen. Gebruik geen condensatiewater van een droogtrommel. Gebruik beslist geen chemische vloeistoffen.
- 5 - 6 : Plaats het toestel op het reiniging dock, plaats de temperatuurschakelaar op "Clean".
- 7 - 8 : Druk 3 seconden op de "Clean" knop om de reiniging te starten. (De "Clean" LED knippert en er start een geluid) Onderbreek het proces niet door het strijkijzer op te tillen van het reiniging dock, aangezien warm water en stoom uit de zoolplaat komen.  
**Opgelet:** Laat het toestel niet zonder toezicht tijdens de reiniging.
- 9 : Zodra de reiniging voltooid is, de "Clean" LED dooft en het geluid zal stoppen.
- 10 : Strijk enkele minuten over een vod om te voorkomen dat resten uw kleren vuil maken.
- 11-13 : Maak het reiniging dock leeg en spoel deze na.  
**Opgelet:** Het reiniging dock kan warm zijn en bevat warm water, wees voorzichtig wanneer u deze ledigt.
- 14-15 : Klap de flip-over terug.
- 16 : Plaats de temperatuurregelknop op een andere positie dan "clean", het toestel is nu weer klaar voor gebruik.

**Helpt dit niet?** Neem dan contact op met de consumenten dienst die u met heel veel plezier verder zal helpen.

---

