

Le fer à repasser ne produit plus de vapeur et le témoin de nettoyage s'allume.



CareStyle Compact
IS2132 / IS2143 / IS2144



CareStyle 1
IS1012 / IS1013 / IS1014



CareStyle 3
IS3132 / IS3155 / IS3157



Si le témoin de nettoyage s'allume, la fonction vapeur est désactivée jusqu'à ce qu'un nettoyage soit effectué. **Ceci est normal et ne constitue pas une panne.**



Solution : Effectuez le nettoyage comme indiqué dans votre mode d'emploi, section «Détartrage».

1. Remplissez le réservoir d'eau (au moins 50% mais pas plus haut que le maximum).
2. Placez le fer à repasser sur la station de nettoyage.
3. Uniquement pour CareStyle 1 : réglez le bouton rotatif de température sur "clean".
4. Appuyez sur le bouton "clean" pendant 5 secondes afin de démarrer le nettoyage.

Le témoin "clean" clignote pendant l'exécution du programme de nettoyage et vous entendez un signal sonore. N'interrompez pas le programme, sinon il devra être recommencé.

De la vapeur et de l'eau chaude sortiront de la semelle ! Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant le nettoyage ! Une fois le programme terminé, le témoin "clean" s'éteint.

5. Uniquement pour CareStyle 1 : réglez le bouton rotatif sur "off" puis sur une autre position.
6. Repassez sur un chiffon pendant quelques minutes pour éviter que les résidus ne salissent vos vêtements.

Ce document est un résumé. Consultez votre mode d'emploi pour plus d'informations.

Vous pouvez également scanner les QR codes ci-dessus pour visionner des vidéos explicatives.