

Het strijkijzer produceert geen stoom en het lampje voor reiniging gaat branden.



CareStyle Compact
IS2132 / IS2143 / IS2144



CareStyle 1
IS1012 / IS1013 / IS1014



CareStyle 3
IS3132 / IS3155 / IS3157



Indien de LED voor systeemreiniging gaat branden is de stoomfunctie uitgeschakeld tot u de reiniging heeft uitgevoerd . Dit is normaal en is dus geen storing.



Oplossing : Voer de reiniging uit zoals uitgelegd in de gebruiksaanwijzing (gedeelte «Ontkalking»).

1. Vul de watertank (tenminste 50% maar niet hoger dan de maximum).
2. Plaats het toestel op het reiniging dock
3. Alleen maar voor CareStyle 1 : plaats de temperatuurschakelaar op "Clean"
4. Druk 5 seconden op de "Clean" knop om de reiniging te starten
De "clean" LED knippert en er start een geluid. Onderbreek het proces niet anders moet het opnieuw worden opgestart.
er komt stoom en heet water uit de zoolplaat ! Laat het toestel niet zonder toezicht tijdens de reiniging !
Zodra het programma klaar is gaat het "Clean" lampje uit.
5. Alleen maar voor CareStyle 1 : Draai de draaischakelaar naar "off" en nadien naar een andere stand.
6. Strijk een paar minuten op een doek om te voorkomen dat resten je kleding bevullen.

Deze document is een samenvatting . Raadpleeg uw gebruiksaanwijzing voor meer informatie .
U kunt ook de QR codes hierboven scannen om verklarende video's te bekijken .