


Mijn blender start niet.



Oplossing: De blenderkan moet op de juiste manier geplaatst worden vanwege het veiligheidssysteem. Draai de blenderkan tot beide driehoekjes precies boven elkaar staan.

Neem contact op met onze consumentendienst als het probleem hier niet mee verholpen is.