


## Het onkalkingslampje blijft branden.

Indien het lampje constant blijft branden wil dit zeggen dat het tijd is om het toestel te laten ontkalken .

Om het ontkalking procedure te starten :

1. Duw op het ontkalkingsknop : hij begint dan te flikkeren ;
2. Duw op het « on » knop zodat het ontkalkingsproduct die in het reservoir geplaatst is door het toestel loopt.

Als u het ontkalkingsknop vergeet in te drukken dan blijft deze aan.



Opmerking : Als het water in uw regio veel kalk bevat , raden we u aan om niet op deze herinnering te wachten en minstens na 40 keer gebruik te ontkalken . Om dit te kunnen doen moet u gewoon op het ontkalkingsknop duwen tot dat hij begint te flikkeren en nadien op het knop « on » te duwen.

Vergeet niet te eindigen met twee spelbeurten zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing .

**Helpt dit niet ?** Neem dan contact op met de consumenten dienst die u met heel veel plezier verder zal helpen

---