

Het toestel geeft geen stoom

A - Als uw apparaat is uitgerust met een anti kalkfilter, moet dit filter aanwezig zijn om het apparaat te laten werken.

Bij eerste ingebruikname van het toestel of na het vervangen van de filter moet u het toestel ontlichten. Volg hiervoor de instructies in de gebruiksaanwijzing: “druk ongeveer 60 seconden op de stoomknop terwijl u het strijkijzer horizontaal houdt”

B – Als het lampje voor het vervangen van de anti kalkfilter begint te branden kunt u een stoom vermindering merken. Dit is normaal en wordt uitgelegd in het volgende gedeelte van uw gebruiksaanwijzing : « vervanging van de anti kalkfilter ».

Indien u gedemineraliseerd water gebruikt is het niet nodig om de anti kalkfilter te vervangen . Echter als het lampje aangaat moet deze uitgezet worden door de instructies in uw gebruiksaanwijzing te volgen :

« Duw op de resetnop gedurende 5 seconden ».

Helpt dit niet? Neem dan contact op met de consumenten dienst die u met heel veel plezier verder zal helpen.
